网络摄像头网关

### Sch./Ref. 1036/69





说明书版本V1.1 编号: SRD-UMC1036/69-0815-V1.1



## 前言

## 关于本手册

感谢您购买欧蒙特公司的产品。U1 系列数字系统网络摄像头网关 (Ref. 1036/69)的使用指南,使用网络摄像头网关前请您仔细阅读本手册。

### 免责声明

本手册中的全部内容都已仔细校对,然而,其中仍然可能包含偏差和错误。 对于此手册中任何信息的准确性和完整性,欧蒙特公司不做任何担保或声明。 本手册如有更改, 恕不另行通知。

### 版权

版权© 2014 欧蒙特电子(惠州)有限公司(Urmet Electronics (Huizhou) Limited)保留所有权利

本说明书受国际版权法保护。未经欧蒙特电子(惠州)有限公司(Urmet Electronics (Huizhou) Limited)事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子 或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,包括影印、录制 或存储在任何信息存储器和检索系统中。



# 目录

目录	1
第一章 产品概述	3
1.1 功能特点	3
第二章 外观及接口说明	4
2.1 外观	4
2.2 接口说明	4
第三章 连接图示	5
第四章 网关配置	6
4.1 登录网关	6
4.2 系统设置	7
4.3 设备设置	8
4.4 修改密码	9
第五章 室内机设置	10
第六章 设置示例	11
6.1 示例 1	11
6.2 示例 2	12



### 第一章 产品概述

本产品是 U1 系列楼宇对讲系统的组成设备。设备采用双网卡设计,可实现对同个网段多个网络摄像头进行管理。通过连接该设备,系统设备可实现对网络摄像头的监视、拍照等功能。

- 1.1 功能特点
- 采用双网卡设计
- 支持高达 255 个网络摄像头的在线管理
- 支持同时 5 路视频监视
- 支持 LAN2 网段灵活设置

▲ 设备采用本地供电方式,并不支持 24V POE 供电。请不要将其 与 24V POE 交换机的 POE 端口相连,否则存在烧毁设备的风险。



### 第二章 外观及接口说明

2.1 外观



### 2.2 接口说明





### 第三章 连接图示



【图示说明】

LAN1 接口必须连接进入 U1 系列对讲系统,网络摄像头系统需接入 LAN2。 LAN1 网络接口:

IP 固定为 10.0.0.2, 子网掩码为 255.0.0.0。

LAN2 网络接口:

接口 IP 及子网掩码可通过 DHCP 动态获取 IP 或设置成静态 IP (相关设置请 看下面说明);

管理相同网段的网络摄像头。



### 第四章 网关配置

在使用网关前请根据需要设置网络摄像头的 IP 地址。网络摄像头必须与 所接入的 LAN2 局域网处于同一网段。网络摄像头的相关设置请参照网络摄像 头的使用手册。

#### 4.1 登录网关

将电脑的 IP 地址设置为 10.0.0.1, 子网掩码为 255.0.0.0; 使用五类网 线将 PC 网口连接网关 LAN1 所在网络(或直接连接网关 LAN1 口)。短按网关 的电源开关,启动网关。在浏览器地址栏输入 10.0.0.2 进入网关 web 服务器。 如下图所示:

	登录验证	
	语言 用户名 密码 遼泉 取消	
【注】 用户名: a 密 码: 〕	admin 123456	
	运行状态	
<b>设置</b> <ul> <li>系统设置</li> <li>设备设置</li> <li>修改密码</li> </ul>	已连接监视器数量: 0 已保存摄像头数量: 0	

V1.00\_20180727



#### 4.2 系统设置

	系统设置	
语言设置	语言 简体中文 ▼	
网络设置		
	◎ 自动获取 ◎ 手动设置 确认	
	监视器设置	
	最大连接数	
	!>	
恢复出厂设置	恢复出厂设置	
		近回士五

选择系统设置进入系统设置界面,如下图:

#### 4.2.1 语言设置:

英文或简体中文

#### 4.2.2 网络设置:

设置 LAN2 的网络接口信息。

自动获取: LAN2 网络接口会根据 DHCP 自动获取接口信息;

手动设置:设置 LAN2 网络接口的静态信息,包括 IP 地址、子网掩码和网关地址;

◎ 自动获取 💿 手动设置
IP地址
子网掩码
网关地址
确认

监视器设置:设置最大连接数。

#### 4.2.3 恢复出厂设置:

选择恢复出厂设置后重启网关,实现恢复出厂设置。



#### 4.3 设备设置

设备设置		
刷新设备	设备₽	
已保存设备	视频地址	
t ha tom b	□手动设置	
未保存设备	设备编号	
	备注名称	
	帐号	
	密码	
	添加」修改」刪除	

选择设备设置进入设备设置界面,如下所示:

刷新设备然后选择未保存设备。未保存设备会于右侧显示设备 IP,设置 设备号(设备号从 1-255)、设备名称,输入摄像头帐号及密码。如下图所 示:

设备设置		
刷新设备	设备IP 192.168.1.202	2
已保存设备	视频地址	
ale des also yes des	□手动设置	
禾保存 <b>设备</b> 192 168 1 202	设备编号 1	
172.108.1.202	备注名称 摄像头1	
	帐号 Admin	
	密码 •••••	
	添加 修改 開	豚余

添加网络摄像头成功后会于已保存设备显示绿色指示图标,如下图所示:

	设备设置
刷新设备	设备IP
已保存设备	视频地址
■摄像头1	■手动设置
未保左设备	设备编号
N IN II W B	备注名称
	帐号
	密码
	添加 修改 删除
	2 미구 거
	<u>巡回主</u> 典
【注】:	若未成功设置,请查看示例



#### 4.4 修改密码

点击修改密码进行修改密码界面,输入旧密码后,重新输入新的密码并 确认。界面如下所示:

修改密码	
日admin密码 新admin密码 確认admin密码 編认	
	<u>返回主页</u>



## 第五章 室内机设置

室内机主界面点击 (२०००००००) →摄像头设置,输入用户密码,进入摄像头设置界面。进入界面后,点击右侧 + 图标,进入添加摄像头界面。添加摄像头界面如下所示:

请输入网络摄像头编号	1 2 3
	4 5 6
	7 8 9 ⊠ 0 C

输入设置好的摄像头编号,点击确定。确定后自动返回摄像头设置界面, 并显示成功添加的摄像头编号,如下所示:

+	

【注】选择该摄像头即可实现远程监视网络摄像头



### 第六章 设置示例

#### 6.1 示例1

网络摄像头 IP为 192.168.2.201, 子网掩码为 255.255.255.0。

此时网络摄像头 IP 与 LAN1 口处于不同网段因此不能使用 LAN1 口进行管理。

进入网关系统设置界面,查看网关 LAN2 口所处网段,如下图所示:

#### 网络设置



LAN2 网络接口为 192.168.1 网段,因此并不能对此网络摄像头进行监视。 此时可采用两种方法解决问题:

1) 更改网关 LAN2 口网段使之与网络摄像头相同网段,此种做法若 原先有网络摄像头则不能监视。

2) 更改网络摄像头 IP 使之与网关 LAN2 口处于同一网段。

现采用第二种做法,设置网络摄像头 IP 为 192.168.1.201,进入网关这 设备设置界面,刷新网络设备后会有以下提示:

	设备设置
制新设备	设备IP
已保在设备	税類地址
	□手动设置
未保存设备	设备编号
192.168.1.201	备往名称
	帐号
	密码
	[添加] [總改] [翻88

在未保存设备中选择该设备。设置设备编号、备注名称,输入网络摄像 头帐号、密码。点击添加,即可将该设备加入管理。添加成功后如下图所示:



	设备设置	置
刷新设备	设备印	
已保存设备	视频地址	
a1		□手动设置
生化力的久	设备编号	
木体仔权會	备注名称	
	帐号	
	密码	
(活加) (約2%) ( <b>10</b> 0%)		

室内机添加该设备的设备编号,即可实现对该摄像头监视。

#### 6.2 示例 2

网络摄像头 IP 为 192.168.1.68, 子网掩码为 255.255.255.0。

该摄像头与网关 LAN2 口处于同一网段,连接入网关 LAN2 口所处网络后进入网关设备设置界面,如下图所示:

	设备设置
刷新设备	设备IP
已保存设备	视频地址
	□手动设置
未保存设备	设备编号
192.108.1.08	备注名称
	帐号
	密码
	添加」「修改」「删除

设置相关设置项,然后添加该摄像头。

	设备设置
刷新设备	设备IP 192.168.1.68
已保存设备	视频地址
	■手动设置
未保存设备	设备编号 1
192.108.1.08	备注名称 1
	帐号 Admin
	密码 •••••
	添加 修改 删除
	भूम कर कि

添加时弹出如下所示窗口,获取视频地址失败。



获取视频地址失败!	R自网页的消息	9
确定	获取视频地址失败!	
	确定	

进入网络摄像头,查找网络摄像头视频地址。摄像头摄像头地址如下图 所示:

🧊 Wel	bCam
<ul> <li>→ 系砂成況</li> <li>→ 新市市河</li> <li>→ 新市市</li> <li>→ 第二</li> <li>→ 第二</li></ul>	<ul> <li>② 創始数33部時序: 和53地址 ptp://IP or dowain name:port/profile1 ftp://IP or dowain name:port/profile2     </li> <li>③ 能物器名邊承或备視频(不需用户名法句)     </li> </ul>
【注】7 部设置5	不同网络摄像头的视频地址路径不同,请查看摄像头内 或使用手册

在网关中选择**手动设置**对摄像头进行设置,设置界面如下所示:

	设备设置
刷新设备	设备IP 192.168.1.68
已保存设备	视频地址 rtsp://192.168.1.68:554/pr
* /1 * 16 4	☑ 手动设置
木保存 <b>成</b> 备 192168168	设备编号 1
192.100.1.00	备注名称 1
	帐号 Admin
	密码 •••••
	漆加 修改 删除
	近回主面

设置成功界面如下所示:



	设备设置	
刷新设备	设备IP	
已保存设备	视频地址	
a 1	□手动设置	
土但方识友	设备编号	
不休任权备	备注名称	
	帐号	
	密码	
	添加〕修改」刪除	

室内机中对摄像头进行设置,实现对网络摄像头监视管理。