用户说明书

门口机 Sch. /Ref. 1036/16



说明书版本 V1.4 编号: SRD-UMC1036/16-1113-V1.4

前言

关于本手册

感谢您购买欧蒙特公司的产品。本手册为 U1 系列数字系统门口机(Ref. 1036/16)的使用指南,使用门口机前请您仔细阅读本手册。

免责声明

本手册中的全部内容都已仔细校对,然而,其中仍然可能包含偏差和错误。对于此手册中任何信息的准确性和完整性,欧蒙特公司不做任何担保或声明。

本手册如有更改, 恕不另行通知。

版权

版权© 2014 欧蒙特电子(惠州)有限公司(Urmet Electronics (Huizhou) Limited)保留所有权利

本说明书受国际版权法保护。未经欧蒙特电子(惠州)有限公司(Urmet Electronics (Huizhou) Limited) 事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容, 包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。



目录

第1章产品概述	1
1.1 功能特点	1
1.2 规格参数	1
1.2.1 工作参数	1
1.2.2 摄像头	1
1.2.3 显示屏	1
1.2.4 产品尺寸	1
1.3 外观及接口说明	2
1.3.1 正视图	2
1.3.2 背面图	3
第2章操作说明	4
2.1 呼叫住户	4
2.2 呼叫管理中心	6
2.3 开锁	6
第3章进入设置	7
第4章系统设置	8
4.1 时间设置	8
4.2 声音设置	8
4.3 语言设置	9
4.4 密码设置	9
4.5 开锁持续时间设置	. 10
4.6 门禁卡管理	. 10
4.7 电梯联动	. 12
第5章工程设置	. 13
5.1 设备属性设置	. 13
5.2 拨号设置	. 14
5.3 报警设置	. 15
5.4 工程密码修改	. 16
第6章安装	. 18
6.1 安装步骤	. 18
6.2 建议安装高度	. 17
注意事项	. 18
附录图片索引	. 21



第1章产品概述

本产品是数字楼宇对讲系统的主要组成设备。采用标准五类线连接,从而实现与室内机或管理机的通话, 并支持 IC 门禁控制。

1.1 功能特点

4.3 寸 TFT 显示屏
支持 IC 刷卡
夜间高亮 LED 灯自动补光
门状态检测,门开超时报警
提供常开/常闭开锁
提供 12V / 800mA 直流输出(条件:独立电源供电且电压> 18V)

1.2 规格参数

1.2.1 工作参数

工作电压:	DC 24V	静态电流:	\leq 100mA
工作电流:	\leq 210mA	环境温度:	-25° ℃ ~ +70° ℃

1.2.2 摄像头

类型: CMOS	像素: 30W
可视角度:对角 110°	焦距: 2.5mm
补光方式: 白光	最低照度: 0 lux

1.2.3 显示屏

类型: LCD	尺寸: 4.3"
分辨率: 480×272	

1.2.4 产品尺寸

W * H * D : 148.5* 363 * 47 mm



1.3 外观及接口说明

1.3.1 正视图

图 1.1 正面图





1.3.2 背面图

图 1.2 背面图



编号①:+12V:仅当门口机输入电压>18V时才能提供+12V电压。当采用+12V输入电压时,此输出将低于+10V(非PoE供电模式)。

编号②: 电源输入接口 DC 24 V。

编号③:网络接口(支持非标 PoE 供电, 需定制)。

COM NO NC:开锁继电器的公共端、常开端和常闭端。

GS: 门状态检测输入端。

UNLOCK GND: 门内开锁开关输入。



第2章操作说明

2.1 呼叫住户

标准拨号:访客输入房号(如0101),开始呼叫。本机响回铃音,振铃过程中按*键取消呼叫。如果30秒内住户无应答,则自动结束呼叫。

短码拨号:访客输入房号(如001),开始呼叫。本机响回铃音,振铃过程中按*键取消呼叫。如果30秒内住户无应答,则自动结束呼叫。

电话本:待机界面,点击按键 ▲ 或 → 进入电话本界面(需预先通过配置工具导入名字列表)。

点击按键▲→或▶→选择想要呼叫的名字,按▲→键可直接进入呼叫振铃界面;

或者进入电话本拨号界面后,点击 进入搜索名字列表界面,输入想要呼叫的名字后按 # 键,再按

▲, 开始呼叫。

如果设备连接正常,则进入呼叫振铃倒计时,并且门口机播放回铃音,进入响铃状态。

本机响回铃音, 振铃过程中按*键取消呼叫。如果 30 秒内住户无应答, 则自动结束呼叫。

注意: 围墙机标准拨号模式下,输入房号为栋号(1~99)+单元号(1~9)+房号,如 011+0101;短码拨号模式下,输入单元号(1~999)+房号(1~999)。二者的拨 号界面一致。

电话本功能仅支持 V1.54 以上版本。

图 2.1门口机拨号界面

栋号:	01
单元号:	02
编号:	05
请输入房号:	101
	(# 确认) ★ 返回



图 2.2 门口机拨号界面 (短码拨号)



图 2.3 围墙机拨号界面

编号:	01	
请输入房号:	1	
	#_ 确认】[:	* 返回)

图 2.4 电话本界面

文J—		0101	
林二		0102	1
张三		0103	
Jenny 1		0104	4
Jenny 2		0105	\sim
수 呼叫	ジ捜索		
		(# 翻页) (*	返回



图 2.5 名字列表搜索界面



2.2 呼叫管理中心

50

待机时,访客按门口机的 键, 可呼叫小区的管理中心。

2.3 开锁

- 刷卡开锁 将已注册过的卡贴近门口机上的刷卡区即可开锁。
- 出门按钮开锁
 本机有提供接口供出门按钮接线。连接好出门按钮后,住户只需在门内按一下出门按钮即可开锁。
- 密码开锁
 公共密码开锁: # + 公共密码 + #
 用户密码: * + # + 房号 + 用户密码 + #

注意:此功能默认为关闭,要开启密码开锁功能请参考系统设置。

公共密码初始设置为 999999。



第3章进入设置

图 3.1 待机界面



在待机界面按"#"再按"*"键,进入工程设置登陆界面,默认工程设置密码"000000"。 图 3.2 工程登录界面

工程设置登陆	
給 系统管理员	
请输入工程密码	
# 确定	

输入正确密码之后按"#"键确定进入工程设置界面,按上下键或者图标上对应的数字键进入相应菜单。 图 3.3 工程设置主界面





第4章系统设置

系统设置界面如下图所示,包含时间设置、声音设置、语言选择、密码设置、开锁时间设置、门禁卡管理、电梯联动,用上下键选择或者按下图标上对应的数字键来进入相应的设置界面。

图 4.1 系统设置界面



4.1 时间设置

时间设置界面如下图所示,用上下键选择对应修改项,输入数字进行修改。修改完成后,按"**#**"键进行确认。

图 4.2 时间设置界面

设置时间和日期			
年:	2016	时:	00
月:	01	分:	04
日:	01	秒:	48
			#确认 ★返回

4.2 声音设置

声音设置界面如下图所示,用上下键或数字键选择对应选项,用"#"键进行调节,调节完成后,按"*"返回即可。



图 4.3 声音设置界面



4.3 语言设置

语言设置界面如下图所示,用上下键选择需要的语言,按"#"键确认后将返回上级菜单。 图 4.4 语言设置界面

语	言设置
中文	2 ENGLISH
	(# 确认) ★ 返回

4.4 密码设置

密码设置界面分为:用户密码开关、公共密码开关、公共密码修改,用上下键或者图标上对应的数字键进行调节或设置。

图 4.5 密码设置界面





4.5 开锁持续时间设置

开锁持续时间设置,用于设置门开启的时间,超时后会自动关闭门。用数字键输入需要的时间,单位是 "秒",按"*"键删除,"#"键确认并返回上级菜单。

图 4.6 开锁持续时间设置界面



4.6 门禁卡管理

门禁卡管理页面分为注册、查看、删除、清空、拷贝卡数据五个选项。 图 4.7 门禁卡管理界面



在注册卡界面可以通过刷卡或者直接输入卡号进行注册,注册完成后按"#"键确认,或者按"*"返回上一级 菜单。在输入卡号的过程中如果输入错误,可以按"*"键对输入的数字进行逐个删除,删除卡界面的操作 与注册类似。





图 4.8 注册用户卡界面

注册用户卡	
请刷卡或直接输入卡号进行注册	
(# 确议	、 * 返回

在查询界面中,可以看到卡号、卡片总数以及当前浏览的序号。

图 4.9 查询卡界面

	卡片信息	
序号	卡号	
1	0007708532	
总数:	1 (# 确认) (* 返	<u>_</u>

点击清空按钮后,会弹出对话框询问用户是否清空用户卡,用户点击"**#**"键则所对应用户卡会被清空,点击"*****"键返回。

拷贝卡数据功能可以将本机的卡号信息拷贝到别的门口机或者围机,进入该界面后,首先用上下键选择 目标机类型,选择完成后按"#"确认,对应的目标机类型后面会用"√"标志。然后输入目标机编号按"#"确认, 则开始卡数据传输,传输是否成功在界面会有提示语。

图 4.10 拷贝卡数据界面





4.7 电梯联动

出厂默认设置电梯联动为关闭,可根据功能需求进行开关设置。

图 4.11 电梯联动界面





第5章工程设置

工程设置界面如下图所示,包含设备属性、拨号设置、报警设置、工厂测试、工程密码、公司信息、设备信息,用上下键选择或者按下图标上对应的数字键来进入相应的设置界面。

图 5.1 工程设置界面



5.1 设备属性设置

设备属性界面。根据当前设备的实际安装位置决定其设备的属性,按上下键或图标对应的数字键进行选择,按**"#**"确认后,进入编号设置界面,图标后面的"√"号表示当前设备的类型。

图 5.2 设备属性设置界面



门口机分为栋号(1-99),单元号(1-9)和编号(1-32)。



图 5.3 门口机编号设置界面



围墙机只有编号 1-32。

图 5.4 围墙机编号设置界面

	围墙机
编号:	1

5.2 拨号设置

拨号设置界面显示会根据设备类型的不同而不同,当设备类型为门口机时,拨号设置界面如下: 当设置为3位时,在拨号界面上按下3个数字就会自动拨号,如818表示8楼18户。 当设置为4位时,在拨号界面上按下4个数字就会自动拨号,如1808表示18楼08户。



图 5.5门口拨号设置界面



当设备类型为围墙机时,拨号设置界面如下。单元拨号位数可选择 1、2、3 位,室内机拨号位数可选择 3、4 位。相关配置呼叫可参照围墙机拨号规则表。

单元位数说明:

	1位	2位	3位
单元位数	1 位单元号 (楼栋号自动补 0)	1 位楼栋号+1 位单 元号	2 位楼栋号+1 位单 元号

室内位数说明:

室内位数	3位	4 位
	1 位楼层编号+2 房间编号	2位楼层编号+2房间编号

图 5.6 围墙机拨号设置界面



5.3 报警设置

报警设置界面如图所示,可以打开或关闭对应的报警项目,当项目打开时触发对应警情,将向管理中心 机发送报警信息。



图 5.7 报警设置界面



工厂测试界面有各种测试项目,其中工程商可能会使用到的分别是系统重启和恢复出厂设置。当点击系 统重启时,会弹出对话框,选择确认后,系统将重新启动。当点击恢复出厂设置图标时,会弹出对话框, 选择确认后,系统将恢复出厂设置,此时各种配置信息(如设备属性,音量大小等)将恢复到出厂设置 状态。





注意:上电 30 秒内恢复出厂设置,将清空全部数据。

5.4 工程密码修改

工程修改界面如下图所示:首先输入旧密码,输入正确后光标会自动跳转到新密码栏,此时再输入新密码。输入完新密码后,系统会要求再次输入新密码,两次输入的新密码相同时,修改成功。否则修改失败,密码长度为6位。



图 5.9 工程密码设置界面

工程密	码修改
请输入旧密码:	
旧密码: 新密码: 确认新密码:	(# 确认) (* 返回)

设备信息界面显示了本设备的系统版本,包括 IP 地址、MAC 地址等相关信息。

图 5.10 设备信息界面

设备信息			
	项目	值	
	OS Version	Jan 30 14:01:29 CST 2016	
	App Version	UMT_OS_V1.01_20160321	
	MCU Verison	UMT_OS_ID_V1.80_20151102	
	IP Address	10.249.192.72	
	MAC Address	00:0E:ED:F9:C0:48	
		(# 确认) (★)	返回)



第6章安装

6.1 安装步骤

第一步: 将预埋盒安放到墙上预留槽 中,将接线端从出线口穿过后,并用 墙钉固定牢固或者在预埋盒周围用水 泥封装固定。

埋墙盒尺寸(W/H/D): 132 * 340* 50 mm



第三步: 将随机所配固定螺丝从主机底端 拧入固定牢固,并拧紧完成安装。



第二步:将接线端与主机接好线路后,并将 主机以底部为基准并推入埋墙盒。后将主机 往上推压使主机卡扣卡住埋墙盒卡扣。





6.2 建议安装高度



门口机建议安装高度:顶部距离地面 1.64 米; 埋墙盒建议安装高度:顶部距离地面 1.63 米。

安装注意事项:

- 1) 为设备的下盖开方形槽时,要注意控制预埋的深度,确保下盖上的4个口完全贴合在墙面上。切忌设 备安装后,面壳外露部分与墙体之间有过大缝隙。
- 2) 不要安装在雨淋、潮湿或灰尘过多的环境中,同时不要靠近高温、腐蚀性强的物体。



注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境;



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击;



3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备;



4、请勿自行拆卸本设备。



附录图片索引

图 1.1 正面图	2
图 1.2 背面图	3
图 2.1 门口机拨号界面	4
图 2.2 门口机拨号界面(短码拨号)	5
图 2.3 围墙机拨号界面	5
图 3.1 待机界面	7
图 3.2 工程登录界面	7
图 3.3 工程设置主界面	7
图 4. 1 系统设置界面	8
图 4.2 时间设置界面	8
图 4.3 声音设置界面	9
图 4. 4 语言设置界面	9
图 4.5 密码设置界面	9
图 4.6 开锁持续时间设置界面	10
图 4.7 门禁卡管理界面	10
图 4.8 注册用户卡界面	11
图 4.9 查询卡界面	11
图 4. 10 拷贝卡数据界面	11
图 4. 11 电梯联动界面	12
图 5.1 工程设置界面	13
图 5.2 设备属性设置界面	13
图 5.3 门口机编号设置界面	14
图 5.4 围墙机编号设置界面	14
图 5.5 门口拨号设置界面	15
图 5.6 围墙机拨号设置界面	15
图 5.7 报警设置界面	16
图 5.8 工程设置界面	16
图 5.9 工程密码设置界面	17
图 5. 10 设备信息界面	17