

# 管理中心 PC 软件 Sch. /Ref. 1036/40

说明书版本 V1.0

编号: SRD-UMC1036/40-0516-V1.0

# 前言

## 关于本手册

感谢您购买欧蒙特公司的产品。本手册 U1 系列数字系统管理中心 PC 软件 (Ref. 1036/40)的使用指南,使用软件前请您仔细阅读本手册。

### 免责声明

本手册中的全部内容都已仔细校对,然而,其中仍然可能包含偏差和错误。 对于此手册中任何信息的准确性和完整性,欧蒙特公司不做任何担保或声明。

本手册如有更改, 恕不另行通知。

# 版权

版权© 2014 欧蒙特电子(惠州)有限公司(Urmet Electronics (Huizhou) Limited)保留所有权利

本说明书受国际版权法保护。未经欧蒙特电子(惠州)有限公司(Urmet Electronics (Huizhou) Limited)事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。c



# 目录

-,	概述	1
二、	功能简介	1
Ξ,	IP 设置	2
五、	使用说明	4
	5.1 用户登录	4
	5.2 系统设置	5
	5.3 工程配置	5
	5.4 工作人员管理	7
	5.5 业主信息管理	8
	5.6 门禁卡	8
	5.7 信息发布	10
	5.8 设备故障报警	10
	5.9 记录管理	11
	5.10 管理工具	11
	5.12 远程操作	12
第六	た章 设置	13
	6.1 修改密码	13
	6.2 注销	13
	6.3 开机启动	13



# 一、概述

U1 系列全数字楼宇对讲系统管理软件包含物业管理及小区配置功能。 本软件功能全面而强大,可满足不同类型小区的管理。对超大型社区的管理 更突显其可靠性、安全性。

本上位机软件安装在当前主流配置电脑上。采用微软 Win7 及以上操作 系统

祝您使用愉快!

# 二、功能简介

本软件具有简洁的用户界面,不仅具备信息发布、卡管理、信息管理、 工程设置等传统楼宇对讲功能,还具有丰富的应用功能,主要功能的列表如 下:

▶ 报警:报警提示,查看报警信息

- ▶ 信息交互:信息发布
- 管理中心常用功能:包括系统设置、联网设备配置、单元设备配置、管 理工具、紧急开锁、工作人员管理、业主信息管理、门禁卡注册、门禁 卡管理、信息发布、设备故障报警、记录管理、数据库管理
- > 物业催缴费提醒设置
- ▶ 远程升级系统设备



# 三、IP 设置

运行软件前须先设置正确的电脑 IP, 否则软件无法正常运行。

点击状态栏中的网络连接 🔽 图标打开网络和共享中心后选择本地 连接进行本地 IP 设置。IP 设置为 10.0.0.1,子网掩码设置为: 255.0.0.0。





1

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	? ×
常规	
如果网络支持此功能,则可以获取国体系。	到湖指派的 IP 设置。否则, 当的 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址(0)	
● 使用下面的 IP 地址(S): -	
IP 地址(I):	10 . 0 . 0 . 1
子网摘码(V):	255 . 0 . 0 . 0
默认网关 (D):	· · ·
◎ 自动获得 DNS 服务器地址(B)	
● 使用下面的 DNS 服务器地址 0	D:
首选 DMS 服务器 (P):	
备用 DNS 服务器(A):	· · ·
🔲 退出时验证设置 (L)	高级(Y)
	确定 取消

(3)

2



# 四、安装

双击安装程序软件。



点击下一步即可。

# 注意:

安装过程中如果出现杀毒软件阻止的提示必须勾选允许程序所有操作。







默认用户名:Urmet,默认密码:999999

2、登录完成后进入管理中心界面。

<b>U1</b> 系列数	字楼宇对讲管	理中心			urmet
首页 系统设置 工 <b>存配置</b> 工作人员管理	联网设备配置	<b>单</b> 元设备配置	Ċ É理I具	「「」」	_
业主信息管理 门禁卡 信息发布 设备故障报警	+/- 「」 工作人员管理	*  <sup>*</sup>	「禁卡注册	()禁卡管理	S.S
<ul> <li>记录管理</li> <li>管理工具</li> <li>数据库管理</li> <li>近程操作</li> </ul>	信息发布	(5) 设备故障振警	记录管理	数据库管理	
12123#1F					



# 5.2 系统设置

#### 1、小区信息设置

设置小区名称、上传小区地图。

2、小区结构设置

系统默认为无片区。

如果小区规模较大可设置为有片区,设置成有片区后可在工程配置里的单元设备配置中的片区配置里添加片区和给片区分配单元,分配好单元后就可在一些功能界面按片区来进行搜索。

#### 3、软件功能设置

	首页	系统设置	工程配置	工作人员管理	业主信息管理	门禁卡	信息发布	设备故障报警	记录管理	管理工具	数据库管理	远程操作	F 🗘 设置	
小区建意设置							软件功能	能设置						
小区结构设置				语言	• #j	文	● 英	文						
软件功能设置	Ľ				开启	系统自动	校时							
					30分钟	, 电梯联动	•							
					电梯	楼层范围	1	>> 8						
						设置	L	返回	1					

开启系统校时,可设置校时间隔。

# 5.3 工程配置

#### 1、联网设备配置

1) 读取联网设备信息

联网设备包含管理机、围墙机、联网刷卡头。

选择工程配置选择联网设备配置进入读取联网设备,输入实际的楼栋号(0-99),单元

号 (0-9) , 点击 读取联网设备 , 搜索完毕自动生成所有联网设备列表。

2) 管理机配置

系统支持 1-32 台管理机的配置。



#### 3) 围墙机配置

系统支持 1-32 台围墙机的配置。

4) 联网刷卡头配置

系统支持32台联网刷卡头的配置。

#### 2、单元设备配置

1) 单元配置

可支持 0-99 栋, 每栋 0-9 个单元的配置。(注:单元和栋号都可从 0 开始, 如果单元和

#### 栋号都为0则表示别墅)

2) 门口机配置

每个单元可添加 1-10 台门口机。

3) 单元刷卡头配置

每个单元可添加 1-9 台单元刷卡头。

4) 室内机配置

每个单元最多支持63层,每层最多支持32户。

	首列	i 系统设置	INKE	工作人员管理	业主信息管理	门禁卡	信息发布	设备故障报警	记录管理	1111	数据库管理	远程操作
植物单元配置		室内机配	X			«< < #	1:页/井:页	>>>	HH			
			模栋单元	<b>记号</b>				操作				
			011		查看室内机		单个添加查	内机	矩阵添加室	内机	复制室内	htr.
单元副卡头政策												
室内积积器												
片巨戰豐	_											
地图家位	-											

◎ 点击 查看室内机,可查看本单元的室内机列表。

◎ 点击 单个添加室内机 ,可输入住户编号(3位/4位),进行单个室内机的添加。



◎ 点击 矩阵添加室内机,可输入起始住户编号与结束住户编号,点击 确定,对室

内机进行矩阵添加。

◎ 点击 复制室内机 ,进入 复制单元界面 ,可将当前单元的室内机配置复制到其他单 元。

#### 5) 片区配置

在 系统设置的小区结构设置中,设置为有片区后,可开启本设置项。

支持添加片区以及为每个片区分配单元。

6) 地图定位

地图定位可对单元进行定位。

# 5.4 工作人员管理

#### 1、部门管理

本软件支持对工作人员的信息进行录入及管理,包含部门管理、工作人员的添加及查 看人员列表等。

#### 2、工作人员添加

可对工作人员信息进行录入,包含人员基本信息、联系方式、所在部门及职位,另外 还可为工作人员分配管理权限,工作人员可凭此处设置的账号和密码登陆本软件,进行 权限内的操作和设置。

#### 3、工作人员列表

可对人员列表进行查看或修改,列表包含账号、姓名、性别、出生日期、部门和职位 信息。



# 5.5 业主信息管理

#### 1、业主信息录入

根据业主的信息进行录入操作。

#### 2、业主信息列表

以列表方式显示业主信息。

# 5.6 门禁卡

支持对门禁卡进行单张、批量注册、列表查看,以及从读卡头将已注册的门禁卡数据读取至本软件中。

#### 1、门禁卡注册

1) 单张卡注册

首页	系统设置	工程配置	工作人员管理	业主信息管理	门禁卡	信息发布	设备故障报警	记录管理	管理工具	数据库管理	远程操作	
	单张	卡注册:										
单张卡注册			卡号:	请点击后再读卡!		录入						
			有效时间:		(*有效)	时间为空则表	示为永久有效)					
找量卡注册			卡所属:				清空					
			选择设备;	<ul> <li>○ 日本</li>     &lt;</ul>								注册
			电梯联动:									
		设备名称				_	往	册结果				

门禁卡录入方式有:手动录入卡号或发卡器刷卡录入(需连接发卡器)。



#### 2) 批量卡注册

批量卡注册:           加速卡注册:         和力力:         米.放展販売入         从文内与入         日           株式学注册:         日クトウ:         日クトウ:         日クトウ:         日クトウ:         日クトウ:           大式日本:         ・ 一九五日・・・・一九五日・・・・一九五日・・・・         ・ 一九五日・・・・         日クトウ:         日クトウ:         日クトウ:           レビー・・・・・         ・ 一九五日・・・・・         ・ 一九五日・・・・         ・ 一九五日・・・         日クトウ:         日クトウ:           レビー・・・         ・ 一九五日・・・・・         ・ 一九五日・・・         ・ 一九五日・・・         日クトウ:         日クトウ:
中国 5 年間         第 入力式         ※ 从前面用与入         从文化与入         第 入           建築半出田         第 合用         第 合用         第 入           建築非出田         3.6 所規算:         1000 年         1000 月         第 入           建築非出田         3.6 所規算:         1000 年         1000 月         第 入           建築非出田         3.6 所規算:         1000 月         1000 月         第 入           建築目         1000 月         1000 月         第 入         1000 月         1000 月            1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月         1000 月
社業キュ目         社会部         日から         日次         日次           込存が規定         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北京+23日 
+4 #8
* 注册到,
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
0, <b>H</b> • <b>H</b> 7
道府 清空中

◎导入卡

从数据库导入:

导入数据库中的卡到白色框的显示区域,可选择对应卡类型和卡所属进行导入。

◎从文件导入:

支持.txt /.xls 文件导入。

◎注册卡

在"注册到"中选择设备类型和设备编号,点击"注册"则把白色框显示的卡全部注册到所选 设备中,同时并存储到 PC 端的数据库中。

◎清空卡

选择了设备点击"清空卡"则会把该设备的卡全部清空。

#### 2、门禁卡管理

1) 门禁卡列表

可对门禁卡列表进行搜索、查看或修改,列表包含卡号、卡所属、卡状态和操作信息。

2) 读卡头数据

可从各设备读卡头将已注册的门禁卡数据读取至本软件中,读取时可分别选择卡类型、 设备类型以及设备编号进行读取。



# 5.7 信息发布

支持室内机公告,室内机私人信息。

ă	顶	系统设置	工程配置	工作人员管理	业主信息管理	门禁卡	信息发布	设备故障报警	记录管理	管理工具	数据库管理	远程操作	0 设置	
信息发送		信息	发布:											
			信息类	킾	请选择	•								
			接收方	ī				选择						
			标题					(最多	可输入50个字	符!)				
		发送圈片			<b>◎</b> 否	〕 是								
			内语										•	
						(	(注意:已输入	0 个字,还可以输	入 400 个字.	)				
							发送		重置					

发布室内机公告可选择接收方为单个或多个或广播到所有单元。

发布室内机私人信息可选择接收方为单个或多个住户。

# 5.8 设备故障报警

断线报警: 当系统中的某个设备被拆卸掉或发生断电,管理员可以选择是否通过上位 机检测该故障并将故障信息上报。

1、开关故障检测

打开或关闭断线报警。

2、设备线路状态表

实时显示各联网设备的连接情况。

3、设备检测记录

显示各设备的断线记录和恢复连接的记录,可根据报警时间来查询。



### 5.9 记录管理

信息管理包含报警、布撤防、开锁、通话和信息发送记录的查询、查看、导出及删除 功能。

#### 1、报警记录

显示防区报警的记录。

#### 2、布撤防记录

显示布防撤防的记录。

#### 3、开锁记录

显示刷卡记录。

#### 4、通话记录

显示通话记录。

#### 5、信息发布记录

显示信息发布的记录。

# 5.10 管理工具

#### 1、Ping 检测

本软件支持对管理机、围墙机、联网刷卡头、门口机、单元刷卡头、室内机、单户门 口机等设备的 Ping 检测与版本查看。

选择相应的设备类型并输入设备编号,点击 Ping(检测设备),上位机会反馈 Ping 该设备是否成功。

#### 2、远程校时

支持手动校时功能,点击"远程校时"即可对系统其它设备的时间进行同步校准。

#### 3、设备地址冲突检测

本软件支持对整个网络中数字设备的 IP 地址的检测,如果有相同的 IP 地址,则列表显示:IP 冲突。

#### 4、紧急开锁

输入正确的管理员密码,点击"确定"。



# 5.11 数据库管理

#### 1、数据库备份

备份当前数据库以防在卸载软件的时候,所有数据丢失。

#### 2、数据库恢复

当重装软件或者更新软件以后需要恢复以前的数据则可恢复备份的数据库。

### 5.12 远程操作

#### 1、设备远程升级

升级分为广播升级和单播。

1)广播升级只要分别选择设备属性、点击广播到所有、选择升级类型、选择升级的文件, 点升级后就可对选择的设备类型进行广播升级所有设备;

2)单播就是一台一台升级,单播需要先在工程设置里的联网设备配置中的读取联网设备 界面里先搜索设备,然后再在升级界面选择设备属性、选择设备、选择升级类型、选择 升级的文件,点击升级后则可升级所选中的设备。



# 六、 设置

# 6.1 修改密码

可修改用户的密码。

### 6.2 注销

如果设置了自动登录,则点击软件运行后会记住之前登录的账号密码并且自动登录, 如果想退出此账号的登录,则可在进入主界面以后点击"设置"再点击注销。

# 6.3 开机启动

设置开机是否自动启动软件。